



Oljepump 1:3 för 1/1-fat
Oil pump 1:3 for 1/1-drum

Art.nr: 200013
Art.No: 200013



1	Kopparpackning	Copper washer	0002326
2	Luftslang 1/4" 1200 mm	Air hose 1/4" 1200 mm	0062274
3	Oljeslang 1/2" 1500 mm	Oil hose 1/2" 1500 mm	0062488
4	Pump 1:3, 1/1-fat	Pump 1:3 1/1-drum	0102162
5	Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0230244
6	Regulator	Regulator	0230447
7	Manometer	Manometer	0230525
8	Avstängningsventil 1/4"	Shut-off valve 1/4"	0904936
9	Kopplingsnippel 1/4"	Coupling nipple 1/4"	0905068
10	Snabbkoppling 1/4"	Snap-on coupling 1/4"	0905069
11	Nippel 1/4"-1/4"	Connector 1/4"-1/4"	3201087


Oljepump 1:3, väggmonterad för 1/1-fat Art.nr: 200020
Oil pump 1:3, wall mounted for 1/1-drum Art.No: 200020



1	Kopparpackning	Copper washer	0002326
2	Luftslang 1/4" 1200 mm	Air hose 1/4" 1200 mm	0062274
3	Oljeslang 1/2" 1500 mm	Oil hose 1/2" 1500 mm	0062488
4	Pump 1:3, 1/1-fat	Pump 1:3 1/1-drum	0102163
5	Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0230244
6	Regulator	Regulator	0230447
7	Manometer	Manometer	0230525
8	Avstängningsventil 1/4"	Shut-off valve 1/4"	0904936
9	Kopplingsnippel 1/4"	Coupling nipple 1/4"	0905068
10	Snabbkoppling 1/4"	Snap-on coupling 1/4"	0905069
11	Nippel 1/4"-1/4"	Connector 1/4"-1/4"	3201087

Oljepump 1:3, väggmonterad för tank Oil pump 1:3, wall mounted for tank


Art.nr: 200014
Art.No: 200014



1	Kopparpackning	Copper washer	0002326
2	Luftslang 1/4" 1200 mm	Air hose 1/4" 1200 mm	0062274
3	Oljeslang 1/2" 1500 mm	Oil hose 1/2" 1500 mm	0062488
4	Väggfäste	Wall attachment bracket	0102159
5	Pump 1:3	Pump 1:3	0102164
6	Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0230244
7	Avstängningsventil 1"	Shut-off valve 1"	0230246
8	Regulator	Regulator	0230447
9	Manometer	Manometer	0230525
10	Slang 1" 1000 mm	Hose 1" 1000 mm	901087
11	Kopparpackning	Copper washer	901088
12	Avstängningsventil 1/4"	Shut-off valve 1/4"	0904936
13	Nippel 1"-1"	Connector 1"-1"	0904974
14	Kopplingsnippel	Coupling nipple	0905068
15	Snabbkoppling	Snap-on coupling	0905069
16	Nippel 1/4"-1/4"	Connector 1/4"-1/4"	3201087

Oljepump 1:3, golvmonterad för tank Oil pump 1:3, floor mounted for tank


Art.nr: 200015
Art.No: 200015



1	Kopparpackning	Copper washer	0002326
2	Luftslang 1/4" 1200 mm	Air hose 1/4" 1200 mm	0062274
3	Oljeslang 1/2" 1500 mm	Oil hose 1/2" 1500 mm	0062488
4	Väggfäste	Wall attachment bracket	0102159
5	Pump 1:3	Pump 1:3	0102164
6	Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0230244
7	Avstängningsventil 1"	Shut-off valve 1"	0230246
8	Regulator	Regulator	0230447
9	Manometer	Manometer	0230525
10	Slang 1" 1000 mm	Hose 1" 1000 mm	901087
11	Kopparpackning	Copper washer	901088
12	Golvfäste	Floor anchorage bracket	901185
13	Skruv	Screw	903082
14	Bricka	Washer	903758
15	Mutter	Nut	904610
16	Avstängningsventil 1/4"	Shut-off valve 1/4"	0904936
17	Nippel 1"-1"	Connector 1"-1"	0904974
18	Kopplingsnippel	Coupling nipple	0905068
19	Snabbkoppling	Snap-on coupling	0905069
20	Nippel 1/4"-1/4"	Connector 1/4"-1/4"	3201087


Oljepump 1:6, för 1/1-fat
Oil pump, 1:6, for 1/1-drum

Art.nr: 200093
Art.No: 200093



1	Kopparpackning	Copper washer	0002326
2	Luftslang 1/4" 1200 mm	Air hose 1/4" 1200 mm	0062274
3	Oljeslang 1/2" 1500 mm	Oil hose 1/2" 1500 mm	0062488
4	Pump 1:6 1/1-fat	Pump 1:6 1/1-drum	0102100
5	Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0230244
6	Filter / Regulator	Filter / Regulator	0230448
8	Avstängningsventil 1/4"	Shut-off valve 1/4"	0904936
9	Kopplingsnippel 1/4"	Coupling nipple 1/4"	0905068
10	Snabbkoppling 1/4"	Snap-on coupling 1/4"	0905069
11	Nippel 1/4"-1/4"	Connector 1/4"-1/4"	3201087


Oljepump 1:6, väggmonterad för 1/1-fat Art.nr: 200058
Oil pump 1:6, wall mounted for 1/1-drum Art.No: 200058



1	Kopparpackning	Copper washer	0002326
2	Luftslang 1/4" 1200 mm	Air hose 1/4" 1200 mm	0062274
3	Oljeslang 1/2" 1500 mm	Oil hose 1/2" 1500 mm	0062488
4	Pump 1:6, 1/1-fat	Pump 1:6 1/1-drum	0102099
5	Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0230244
6	Regulator	Regulator	0230447
7	Manometer	Manometer	0230525
8	Avstängningsventil 1/4"	Shut-off valve 1/4"	0904936
9	Kopplingsnippel 1/4"	Coupling nipple 1/4"	0905068
10	Snabbkoppling 1/4"	Snap-on coupling 1/4"	0905069
11	Nippel 1/4"-1/4"	Connector 1/4"-1/4"	3201087

Oljepump 1:6, väggmonterad för tank Oil pump 1:6, wall mounted for tank


Art.nr: 200018
Art.No: 200018



1	Kopparpackning	Copper washer	0002326
2	Luftslang 1/4" 1200 mm	Air hose 1/4" 1200 mm	0062274
3	Oljeslang 1/2" 1500 mm	Oil hose 1/2" 1500 mm	0062488
4	Oljepump 1:6	Oil pump 1:6	0102137
5	Väggfäste	Wall attachment bracket	0102138
6	Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0230244
7	Avstängningsventil 1"	Shut-off valve 1"	0230246
8	Regulator	Regulator	0230447
9	Manometer	Manometer	0230525
10	Slang 1" 1000 mm	Hose 1" 1000 mm	901087
11	Kopparpackning	Copper washer	901088
12	Avstängningsventil 1/4"	Shut-off valve 1/4"	0904936
13	Nippel 1"-1"	Connector 1"-1"	0904974
14	Kopplingsnippel	Coupling nipple	0905068
15	Snabbkoppling	Snap-on coupling	0905069
16	Nippel 1/4"-1/4"	Connector 1/4"-1/4"	3201087

Oljepump 1:6, golvmonterad för tank Oil pump 1:6, floor mounted for tank

Art.nr: 200019
Art.No: 200019




1	Kopparpackning	Copper washer	0002326
2	Luftslang 1/4" 1200 mm	Air hose 1/4" 1200 mm	0062274
3	Oljeslang 1/2" 1500 mm	Oil hose 1/2" 1500 mm	0062488

4	Pump 1:6	Pump 1:6	0102137
5	Väggfäste	Wall attachment bracket	0102138
6	Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0230244
7	Avstängningsventil 1"	Shut-off valve 1"	0230246
8	Regulator	Regulator	0230447
9	Manometer	Manometer	0230525
10	Slang 1" 1000 mm	Hose 1" 1000 mm	901087
11	Kopparpackning	Copper washer	901088
12	Golvfäste	Floor anchorage bracket	901185
13	Skruv	Screw	903082
14	Bricka	Washer	903758
15	Mutter	Nut	904610
16	Avstängningsventil 1/4"	Shut-off valve 1/4"	0904936
17	Nippel 1"-1"	Connector 1"-1"	0904974
18	Kopplingsnippel	Coupling nipple	0905068
19	Snabbkoppling	Snap-on coupling	0905069
20	Nippel 1/4"-1/4"	Connector 1/4"-1/4"	3201087

Slangupprullare med handmätare
Hose reel with pistol grip meter


Art.nr: 200038
Art.No: 200038



- | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------|
| 1 Avstängningsventil 1/2" | Shut-off valve | 0230244 |
| 2 Handmätare | Pistol grip meter | 0904940 |
| 3 Slangupprullare 1/2" 8000 mm | Hose reel 1/2" 8000 mm | 0904988 |

Slangupprullare med handmätare
Hose reel with pistol grip meter

Art.nr: 200039
Art.No: 200039




- | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------|
| 1 Avstängningsventil 1/2" | Shut-off valve | 0230244 |
| 2 Handmätare | Pistol grip meter | 0904941 |
| 3 Slangupprullare 1/2" 8000 mm | Hose reel 1/2" 8000 mm | 0904988 |

Slangupprullare med handmätare

Art.nr: 200101, 200101-1, 200101-2, 200101-3

Hose reel with pistol grip meter

Art.No: 200101, 200101-1, 200101-2, 200101-3




Art.nr.	Handtag:	Utlöppsrör:
Art.No.	Valve:	Outlet pipe:
200101	906365 (4)	901239 (6)
200101-1	906365 (4)	901240 (7)
200101-2	901238 (5)	901239 (6)
200101-3	901238 (5)	901240 (7)

1	Nippel	Adapter	906545
2	Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0230244
3	Slangupprullare 1/2" 15000 mm	Hose reel 1/2" 15000 mm	906644
4	Digital handmätare	Digital hand meter	906365
5	Ventilhandtag	Dispensing valve	901238
6	Utlöppsrör 45°	Outlet pipe 45°	901239
7	Utlöppsrör 135°	Outlet pipe 135 °	901240

Slangupprullare med handmätare Hose reel with pistol grip meter


Art.nr: 200057
Art.No: 200057



1	Avstängningsventil 1/2"	Shut-off valve 1/2"	0230244
2	Slangupprullare 1/2" 20000 mm	Hose reel 1/2" 20000 mm	0904920
3	Handmätare	Pistol grip meter	0904940

Slangupprullare med handmätare
Hose reel with pistol grip meter


Art.nr: 200102
Art.No: 200102



- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------|
| 1 Nippel | Adapter | 906545 |
| 2 Avstängningsventil 1/2" | Shut-off valve | 0230244 |
| 3 Digital förinställbar mätare | Digital preset batch meter | 906286 |
| 4 Slangupprullare 1/2" 15000 mm | Hose reel 1/2" 15000 mm | 906644 |

Pumputrustning 1/1-fat, med slangupprullare
Pump equipment 1/1-drum, with hose reel


Art.nr: 200080
Art.No: 200080



- | | | |
|------------------------------|-------------------|--------|
| 1 Oljepump 1:3 | Oil pump 1:3 | 200020 |
| 2 Slangupprullare med ventil | Hose reel + Valve | 200038 |
| 3 Utloppsör | Extension pipe | 901240 |
| 4 Dropphölster | Dropholster | 901228 |

Pumputrustning för plasttank
Pump equipment for PVC tank


Art.nr: 200081
Art.No: 200081



- | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|
| 1 Oljepump 1:3 | Oil pump 1:3 | 0102157 |
| 2 Slangupprullare med ventil | Hose reel + Valve | 200038 |
| 3 Utloppsör | Extension pipe | 901240 |
| 4 Dropphölster | Dropholster | 901228 |

Pumputrustning för tank
Pump equipment for tank


Art.nr: 200082
Art.No: 200082



- | | | |
|------------------------------|-------------------|--------|
| 1 Oljepump 1:3 | Oil pump 1:3 | 200014 |
| 2 Slangupprullare med ventil | Hose reel + Valve | 200038 |
| 3 Utloppsör | Extension pipe | 901240 |
| 4 Dropphölster | Dropholster | 901228 |

Utloppslang med matarventil Outlet hose with dispensing valve

Art.nr: 200021-200025
Art.No: 200021-200025





Art.nr.	Slanglängd	Slang, art.nr.
Art.No.	Length of hose	Hose, art.No.
200021	2000 mm	0062582
200022	3000 mm	0062489
200023	4000 mm	0062490
200024	5000 mm	0062491
200025	6000 mm	0062493

1 Ventilhandtag med utloppsror 45°	Discharge valve with outlet pipe 45°	901238
2 Oljeslang	Oil hose 1/2"	See table, se tabell

Ventilutrustning, saferecord Valve equipment

Art.nr: 200107
Art.No: 200107




Schema
Wiring Diagram

1 Kontramutter PG13,5	Nut	906107
2 Kabelförskruvning PG13,5	Cable sealing	904811
3 Ventil/pulsgivare	Valve/pulse generator	906749
4 Tätningring TREDO	Seal ring	900620
5 Nippel 1/2"-1/2"	Connector 1/2"-1/2"	904104
6 Vinkelkoppling rörlig 1/2"	Elbow adapter 1/2" rotatable	906714
7 Adapter 1/2"-1/2" rörlig	Adaptor rotatable	904099

Pumpdiagram

Pumpkapacitet och luftförbrukning är beroende av följande faktorer: Pumpmediets viskositet och mottryck, luftens temperatur och inställt lufttryck.



Pumping graphs


Pump capacity and air consumption depends on the following factors: The viscosity of the media, the back pressure of the media, the air temperature and the air pressure.

Oljepump med tryckförstärkning 1:1

Pumptyp: 0102160
 Olja: 80 cSt 40° C
 Temperatur: 20° C
 Lufttryck: 6 bar

Oil pump with ratio 1:1

Pump type: 0102160
 Oil: 80 cSt 40° C
 Temperature: 20° C
 Air pressure: 6 bar




Oljepump med tryckförstärkning 1:3

Pumptyp: 0102162-0102164
 Olja: 80 cSt 40° C
 Temperatur: 20° C
 Lufttryck: 6 bar

Oil pump with ratio 1:3

Pump type: 0102162-0102164
 Oil: 80 cSt 40° C
 Temperature: 20° C
 Lufttryck: 6 bar



Oljepump med tryckförstärkning 1:6

Pumptyp: 0102099-0102100
 Olja: 80 cSt 40° C
 Temperatur: 20° C
 Lufttryck: 6 bar

Oil pump with ratio 1:6

Pump type: 0102099-0102100
 Oil: 80 cSt 40° C
 Temperature: 20° C
 Air pressure: 6 bar

